Hydraulisk domkraft
Modell nr. 007-T-GS

Bruksanvisning

Läs dessa instruktioner noggrant och följ varningarna och säkerhetsanvisningarna.

Använda

Denna domkraft används endast för att **lyfta** fordon upp till den maximala vikt som anges i tekniska data. Domkraften får inte användas som domkraft för att stödja upplyfta fordon.

Specifikationer

Art. nr.	007-T-GS2	007-T-GS3	007-T-GS5	007-T-GS8
Max. lastkapacitet:	2000 kg	3000 kg	5000 kg	8000 kg
Min. höjd:	mm 158	En mm 180	En mm 195	mm 200 mm
Max. höjd:	mm 298	340 mm	370 mm	385 mm

Säkerhet

- Före varje användning, kontrollera domkraften för integritet och korrekt funktion.
- Använd endast domkraften för att **lyfta** fordonet. Innan reparations- eller inspektionsarbeten utförs på det upplyfta fordonet måste det säkras med lämpliga pallbockar.
- Domkraften får endast användas för att lyfta fordon upp till den angivna maxvikten. Vid överbelastning kan domkraften skadas och det finns risk för olyckor.
- Fastställ de tillåtna lyftpunkterna för ditt fordon med hjälp av bruksanvisningen.
- Domkraften får endast användas på fasta och horisontella ytor. Innan fordonet lyfts måste det säkras mot att rulla iväg.
- Använd inte domkraften när det finns personer i fordonet eller lutar sig mot fordonet.

Tjänst

1. För att stänga avtappningsventilen (3), placera pumpstången (2) på ventilen och vrid medurs tills det tar stopp.
2. Säkra bilen innan arbetet påbörjas genom att dra åt broms- och underläggskilarna så att den inte kan rulla iväg.
3. Skjut in domkraften under fordonet så att lyftplattan (1) inte skadar fordonets golv när den lyfts upp (se fordonets bruksanvisning för detta), utan vilar på lämplig plats på ramen eller chassit.
4. Lyft fordonet långsamt genom att pumpa pumpstången (2). Se alltid till att fordonet inte slirar eller att domkraften tippar.
5. Om fordonet lyfts upp tillräckligt långt måste det säkras med lämpliga pallbockar innan något inspektions- eller underhållsarbete utförs under fordonet.
6. **Använd ALDRIG domkraften som pallbock under några omständigheter.**
7. För att sänka fordonet, öppna avtappningsventilen (3) med pumpstången (2) genom att långsamt vrida moturs tills lyftcylindern sänks.

Om du har några frågor, vänligen kontakta tillverkaren direkt: Brüder

Mannesmann Werkzeuge GmbH
Reparationsservice
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Telefon: +49 2191 / 37 14 71
Fax: +49 2191 / 38 64 77
E-post: service@br-mannesmann.de