

Anvisningar Proha provtagningskran

Montageanvisning och provtagningsrutin Proha och Proha Plus

Provtagningskranen är konstruerad för provtagning av dricksvatten och andra flytande livsmedel.

Monteringsanvisning

- Använd enbart godkänd tätning t.ex. teflon, hampa med godkänd tätpasta.
- Vid montering skall bussningen skruvas fast i kranen/ utloppet. Nyckeln sätts på bussningen och inte på provtagningskranen. Drar man direkt i provtagningskranen riskerar man otätthet mellan bussning och provtagningskran. Om bussning inte behövs, kan nyckeln användas direkt på provtagningskranen.
- Erforderligt vridmoment är c:a 5Nm



Provtagningsrutin

1. Öppna försiktigt vridkranen motsols ungefär ¼ varv.
2. Öppna kranen därefter ytterligare tre varv och låt spola i minst 10 sekunder.
3. Stäng provtagningskranen.
4. Värm upp pipen och ventilkroppen med varmluftspistol (Ställ in på 150 grader.) eller gasolbrännare. Kontrollera med digital termometer att provtagningskranen har varit mellan 120-150 grader under minst 10 sekunder.
OBS! Följ varmluftspistol/ gasolbrännarens säkerhetsföreskrifter.
5. Efter den bakteriedödande uppvärmningen öppna åter kranen försiktigt ett kvarts varv.
OBS! Kokande vatten i kranen kommer ut.
6. Öppna åter kranen 3-4 varv och låt vattnet rinna tills normal kallvattentemperatur erhållits.
7. Stäng åter kranen.
8. Ta prov enligt beslutat provtagningsprogram.

KZ
HANDELS

KZ Handels AB

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post info@kzhandels.se

Hemsida www.kzhandels.se